東芝ジューサーミキサー _{家庭用}

取扱説明書

JC-AL2 JC-MY2






保証書はこの取扱説明書の36ページについておりま すのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめ

- ●このたびは東芝ジューサーミキサーをお買い上げい ただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お求めのジューサーミキサーを安全に正しくご使用 していただくために、お使いになる前に取扱説明書 をよくお読みになり十分に理解してください。
- ●お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見 られるところに必ず保管してください。

こんなときは

で使用の前に


ジューサー JC-AL2 JC-MY2



野菜や果物をカッターで細かく すりつぶし、回転するバスケットで そのエキスを絞り出すので、サラッとした 口当たりのジュースができます。繊維質 (果肉)の量が3段階に調節できるので、 お好みに合ったジュースが楽しめます。

メニュー**例** リンゴジュース、にんじんジュース、 グリーンミルクなど





ジューサー 各部のなまえ………8 組み立てかた/はずしかた……9 使いかた……10~11 材料の準備……12 メニュー例……13

ミキサー JC-AL2 JC-MY2



ミキサーには、まぜる、つぶす、 粉砕するなどの多彩な機能があり、 ジュース作りから料理の下ごしらえまで 幅広く利用できます。 メニュー例

メニュー例 キウイジュース、スープ、かき氷、 魚のすり身など

豆乳&ファイバーフィルターをセットして

豆乳や健康ジュース、お茶などが作れます。


ミキサー	
各部のなまえ	14
組み立てかた/はずしカ	かた15
吏いかた	······16~17
材料の準備	18
メニュー例	19
吏いかた(豆乳&ファイバー)	フィルターを使うとき)
••••••	······20~21
材料の準備	22
メニュー例	23




JC-MY2をお持ちの方へ

別売部品をお求めいただきますと、 ミルやお茶ミルの機能もお使いい ただけます。

ミル・お茶ミル



ミル JC-AL2



乾燥した材料の粉砕 (ドライメニュー) や、少ない材料の すりつぶし (ウェットメニュー) が 手軽にできます。 ドライメニュー例

ウェットメニュー例 離乳食、ドレッシング、ソースなど

ふりかけ、きなこ、すりごまなど

お茶ミル JC-AL2



お茶専用のミルで、緑茶や 紅茶を細かく粉砕します。 メニュー例 お茶ミルク、料理やお菓子に混 ぜるなど

ミル・お茶ミル (JC-AL2をお	(対めの方のみ)
各部のなまえ	24
組み立てかた/はずしか/	t25
ミルの使いかた	·····26~27
お茶ミルの使いかた …	······28~29
材料の準備/メニュー例	·····30~31

	れのしか			
	ービスを依			
仕様 …			• • • • • • • • • •	34
保証と	アフターサ	ービス・	•••••	···35
保証書			••••••	···36

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくために、重要な内容を記載しています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読 みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

こと」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 注意 「取り扱いを誤った物ロ、 なればで **を負うことが想定されるか、または 物的損害*3の発生が想定されること」 を示します。

- *1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる 拡大損害をさします。

図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこ と)を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必 ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の

注 意 中や近くに絵や文章で示します。



カッターや、回転部を露出し たままで運転しない

けがの原因になります。




運転中に、ふたを開けたりボ トルの中および投入口へ指、 接触禁止 スプーン、はしなど、調理材 料以外を入れない

けがの原因になります。







フィルターが割れて、ケガの原因になります。





⚠警告



改造・分解・修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東 芝家電修理ご相談センターにご連絡 ください。





子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になりま す。





電源コードを傷つけたり、破 損したり、加工したり、無理 禁止 に曲げたり、引張ったり、ね じったりしない また、重い物を載せたり、挟

になります。

み込んだりしない コードが破損し、火災・感電の原因





本体を水につけたり、水をか けたりしない

水かけ ショート・感電の原因になります。 禁止



電源コードや電源プラグが傷 んだり、コンセントの差し込 使用禁止 みがゆるいときは使用しない

> 感電・ショート・発火の原因になり ます。





交流100V以外では使用しな

100V以外 火災・感電の原因になります。

安全上のご注意(つづく)



カッターは鋭利なので直接手 を触れない

接触禁止けがの原因になります。



不安定なところでは使用しな

使用禁止けがの原因になります。



運転中に移動させない

けがの原因になります。



抜く



運転中にボトル、ふたの取り 付け、取りはずしは行わない

禁止 けがの原因になります。



40℃以上の熱い材料はボト ルに入れない

ふきこぼれによるやけどや、ボトル 割れによるけがの原因になります。





部品の取り付け、取りはずし およびお手入れするときはス プラグを イッチを切り、電源プラグを





スイッチ「切」を確かめてか ら、電源プラグを抜き差しす

スイッチ **る** を切る

けがの原因になります。





使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感 電・漏電・火災の原因になります。





電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の電 プラグを 源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することが あります。





保護スイッチを細い棒などで 押さない


禁止 スイッチが入ったままのときに回転 部が回転し、けがをする原因になり ます。






各部のなまえ

●お使いになる前に本体以外の各部品を洗います。





組み立てかたはずしかた


⚠注意



カッターは鋭利なので直接手を 触れない

接触禁止 けがの原因になります。


組み立てかた



2 バスケットを本体にセットする ジュースの繊維質(果肉)の量をお好みに 合わせて変えたいときはバスケットをセッ トする前に、調節しておきます。 (繊維調節リングの合わせかた参照)





3 ふたをのせ、矢印の方向へ回転 させてはめる



はずしかた

1 ふたを矢印の方向へ回転させてはずす 必ずバスケットの回転が停止していること を確かめてからはずします。





繊維調節リングの合わせかた


繊維調節リングを左右に回転させ、調節ライン をお好みの位置に合わせて、繊維質(果肉)の 量を選びます。




準備

ふたをはめたジュースケースを本体にセットする 材料を準備する (→12ページ) スイッチが入っていないことを確認する

1 電源プラグを差し込み、 スイッチを入れる



2 材料を投入口に入れ、 ピストンでゆっくり最後 まで押し込む



● ピストンは軽く押します。強く押すと振動が大きくなることがあります。

材料の入れかた

●にんじんなど、かたい材料や葉菜類は少量ず つ投入してください。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを切り、バスケットの回転が止まってから絞りカスを捨て、バスケットとカスケースを洗ってから使ってください。

⚠警告




カッターは鋭利なので直接手を触れない


けがの原因になります。

接触禁止

3 ジュースができたら スイッチを切り、 電源プラグを抜く



ジュースケースをはずす



続けてジュースを作るとき

● 絞ったジュースを他の容器に移し、カスケースのカスを捨てたのち、再び組み立てて使用します。(ふたをはずすときは、スイッチを切り、バスケットの回転が停止していることを確認してください)

使用中に運転が止まったとき

●カスケースがいっぱいのまま運転したり、ピストンを強く押しすぎたりすると過負荷保護 装置が働いて運転が止まります。

運転が止まったときは

①スイッチを切る。

②カスケース内の絞りカスを捨てる。

③カスケースとバスケットを洗い、再び組み立てて、使用する。

このときピストンは軽く押してください。 (過負荷保護装置はカスケースをはずすことでリセットされます)

材料の準備

材料	1回に投入口に入る分量	下ごしらえ
りんご 1/8~1/10切		へたを取り、投入口に入る 大きさに切る。
にんじん	1/4~1/6切	汚れを洗い落としてから へたを取り、投入口に入る 大きさに切る。
みかん 1/2~1/4切		皮をむいて、 投入口に入る大きさに割る。
葉菜類 (ほうれん草、 キャベツなど)	丸めて投入口に入る大きさ	汚れを洗い落としてから 根のかたいところや、 芯などを取り除き、丸める。



調理のポイント

おいしいジュースを飲むためには

- ●新鮮な材料を使います。
- ●絞ったジュースは早めに飲みましょう。
- ●りんごなど変色しやすい材料は、食塩水につけておくと、きれいなジュースが絞れます。

ミックスジュースを作るとき

にんじんやキャベツなど、繊維質の多いものを 最後に絞ります。

(最初に絞るとバスケットが目づまりすること があります)

水分の少ない材料を絞るとき

ジュースケースの最大目盛まで絞れない場合が あります。

カスケースが絞りカスでいっぱいになると、運転中のバスケット内をカスが回り始めます。この場合はスイッチを切り、カスケースのカスを捨てた後、再び組み立てて絞ります。

かたい種やへたがある材料を絞るとき

かき、びわ、桃などのかたい種やへたは、取り除いてから絞ります。



絞れない材料

●**粘りけの強いもの** やまいも、じねんじょ、 バナナ、とろろいもなど



●水分の出にくいもの キウイ、もも、いちご、パ イナップルやよもぎなどの 薬草類



→ミキサーをお使いください。

●繊維の多いもの しょうが、ごぼうなど ※異常振動や故障の原因になり ます。



●小さな種が多いもの スイカ、ざくろなど

メニュー例

(1カップ:200ml)

グリーンミルク

材料 (2人分) ほうれん草 ………2かぶ にんじん ………1本 りんご ………1個 牛乳 ………1/2カップ

作りかた

- まうれん草は丸め、にんじんとりんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- **2** りんご、ほうれん草、にんじんの順にジューサーにかける。
- 3 絞ったジュースと牛乳を混ぜる。



便秘、貧血、冷え症に効果を発揮します。

ほうれん草はアクが強いので、一度にたくさん入れないように注意しましょう。

にんじんジュース

材料(2人分)

にんじん	,	11/2本
りんご…		11/2個
ハチミツ	(お好み	で) 少々

作りかた

- にんじんとりんごはへたを取り、投入口に 入る大きさに切る。
- **2** りんご、にんじんの順にジューサーにかける。
- **3** 絞ったジュースにお好みでハチミツを加える。



にんじんに含まれるビタミンAが、かぜの予防に効果を発揮します。

レタス・りんごジュース

材料 (2人分) レタス …………葉5枚 りんご ……………1個 キャベツ ……葉大2枚 みかん …………1個 ハチミツ……(お好みで) 少々

作りかた


- 1 レタスとキャベツは丸め、りんごはへたを 取って投入口に入る大きさに切り、みかん は皮をむいて房に分ける。
- 2 みかん、りんご、レタス、キャベツの順に ジューサーにかける。
- 3 絞ったジュースにお好みでハチミツを加える。



新陳代謝を高め、高血圧、糖尿病などの生活習慣病予防に効果があります。

各部のなまえ

●お使いになる前に本体以外の各部品を洗います。



組み立てかたはずしかた

⚠注意




カッターは鋭利なので直接手を **)** 触れない

接触禁止 けがの原因になります。

組み立てかた

1 ボトルサポートにパッキンをはめる

みぞにしっかりはめます。



2 ボトルサポートにボトルを取り付ける

ボトルサポートを手で押さえ、ボトルを反 時計回りに回してしっかりしめます。



はずしかた


ボトルをボトルサポートからは
 ずす

ボトルサポートを手で押さえ、ボトルを時計回りに回して、はずします。



7 パッキンをはずす


ボトルサポートを逆さにして、パッキンを はずします。パッキンがはずれにくいとき には、竹ぐしなどの先が細く長いもので、 はずします。



お願い 傾いて取り付けていないか確認する 水もれの原因になります。



ボトル (ミキサー用) にミル用ボトルサポートを取り付けない 故障の原因になります。




しばらく使わないときは、ボトルの中でゴムの臭いがすることがありますが、害はありません

準備

ボトルをボトルサポートにセットしておく(→15ページ) 材料を準備する(→18ページ) スイッチが入っていないことを確認する

ボトルに材料を入れ、 ふたをして本体に セットする



- ●上ぶたと注ぎぶたを閉めます。注ぎ口もしめて おきます。
- ●ボトルは傾きの無いようにセットします。


材料の入れかた

- ●分量は材料の準備およびメニュー例を参考に し、最大目盛(700ml)以下でご使用くだ さい。
- ●氷以外の材料を使うときは、必ず水や牛乳などの液体といっしょに入れてください。 (故障の原因になります)

フラッシュスイッチは

● ちょっとかくはんするときや「回転・停止」 をくり返して使う場合に効果的です。

電源プラグを差し込み、 スイッチを入れる



●約30~60秒の運転時間で仕上がりますが、 食品の状態を見ながら時間を加減してください。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを切り、カッターの回転が止まって から材料を減らします。

お願い

かき氷のかくはんや、フラッシュスイッチを使用するときは、必ずふたの部分を 手で押さえて運転する

ボトルがぐらつくとうまくかくはんできないことがあります。

⚠警告




カッターや、回転部を露出したままで運転しない

けがの原因になります。

禁止


3 スイッチを切り、 電源プラグを抜く



続けて調理するとき

- ●4分連続して運転したときは、いったん2分以上休ませます。 (休ませずに連続運転すると、故障の原因に
 - (休ませずに連続運転すると、故障の原因になります)
- ●かき氷を作るときは1回ごとに水洗いし、カッターまわりの氷をすべて取り除きます。 (カッターまわりに氷が残っていると、うまくかくはんできません)

4 調理した材料を取り出す



- カッターの回転が止まったことを確認した後、 本体から取りはずします。
- ◆かき氷を取り出すときは、柄の長いスプーンなどでまわりから、かき出します。

使用中に運転が止まったとき

●材料が大きすぎたり、多すぎたり、材料の粘り気が強いと本体に内蔵させた過負荷保護装置が働いて止まります。

運転が止まったときは

①スイッチを切る。

②ボトルを本体からはずす。

③ボトル内の材料が大きいときは小さく切りなおし、多いときは材料を減らし、材料の粘気が強いときは液体を加えて再び使用する。

(過負荷保護装置は、本体からボトルをはずすことでリセットされます)

材料の準備

小注意



40℃以上の熱い材料はボトルに入れない

ふきこぼれによるやけどや、ボトル割れによる 禁止 けがの原因になります。

材料	1回に投入口に入る分量		下ごしらえ	
1217	材料の最大量(目安量)	加える液体の目安	100	
りんご	250g (中1個)	450ml	皮と芯を取り 2〜3cm角に切る。	
バナナ	200g (2本)	500ml	皮をむき2~3cmの 長さに切る。	350
みかん	350g (4個)	350ml	皮をむき 4~6つ割りにする。	
にんじん	200g (中1本) ·	500ml	皮をむき 1〜2cm角に切る。	
パイナップル	200g (中1/6個)	300ml	皮と芯を取り 2~3cm角に切る。	
氷	200g (2.5cm角の氷15個)		製氷皿で2.5cm角 以下の氷を作る。	

調理のポイント

かたい材料(にんじん、ゴボ ウなど) をくだくときは

材料を小さく(1~2cm)切り、 水またはだし汁などを加えて調 理します。



材料を入れる順番について

- ①液体
- ②水分を含む柔らかいもの ③かたいもの
- の順に入れます。



お願い

材料は最大目盛以上入れない

1回に調理できる最大量を参考にし、最大目盛 以下でご使用ください。



絞れない材料

- ●粘りけの強いもの じねんじょ、つくねいも、とろろいも、 ペットフード、ゆでたじゃがいもなど
- ●肉、魚など
- かたいもの 乾燥大豆、穀類など
- ●食品以外のもの 接着用のり、紙など
- ●市販の氷 大きくてかたい氷、溶けかけていたり、 すでに細かくなっている氷など

メニュー例

(1カップ: 200ml、大さじ1: 15ml)

バナナミルクセーキ

材料(2人分) バナナ ………1本 卵苗 ………2個分 牛乳 ……2カップ 砂糖 ………大さじ2 角氷 ……3個

作りかた

- バナナは皮をむき、2~3cmの長さに切 2 牛乳、卵黄、砂糖、バナナ、角氷の順に入
- れてセットし、約1分間運転する。




フルーツスムージー

材料(2人分)

いちご……6粒 (75g) バナナ …………1本 オレンジジュース 1カップ

作りかた

- いちごはへたをとって4等分に、バナナは 皮をむき1~2cmに切る。
- 2 1のフルーツを1つに固まらないように、 平らにのして凍らせる。*1
- 3 2とオレンジジュースをなめらかになるま で約2分間運転する。*2



*2:ミキサーが空回りする場合は、スプーンなどで材料の固まりをほぐしてください。

コーンクリームスープ

材料(2人分)

スイートコーン …約200g (缶詰1/2缶 汁ごと) 牛乳. ………1カップ 小麦粉 ………大さじ1 バター ………大さじ1 生クリーム ……1/4カップ 周形スープの素 ……1/4コ 塩、こしょう ………適宜

作りかた

- ▮ バターをクリーム状に練り、小麦粉を加え てさらに練りまぜておく。
- 2 ボトルに牛乳の半量とスイートコーンを汁 ごと入れてセットし、約2分間運転する。
- 3 1をなべに移し、残りの牛乳と固形スープ の素を加えて火にかけ、2を加えて塩・こ しょうで味を整え、仕上げに生クリームを 加える。




使いかた (豆乳&ファイバーフィルターを使うとき)

準備

ボトルをボトルサポートにセットしておく(→15ページ) 材料を準備する(→22ページ) スイッチが入っていないことを確認する

豆乳&ファイバーフィルターをセットし、注ぎぶたをしめる




お願い

- ●豆乳&ファイバーフィルターを無理に 押し込まない 破損の原因になります。
- ●豆乳&ファイバーフィルターとふたの 間にすき間ができないようにセットす

すき間があると食品カスが、もれます。

2 材料を入れ、上ぶたをして、本体にセットする



- ●投入口から材料を入れます。
- ●上ぶたを重ねて右に回し、注ぎ口をしめます。

材料の入れかた

●分量は材料の準備およびメニュー例にある分量を守ってください。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを切り、カッターの回転が止まって から材料を減らします。


⚠警告



運転中に、ふたを開けたりボトルの中および投入口へ指、スプーン、 はしなど、調理材料以外を入れない

接触禁止 けがの原因になります。

3 電源プラグを差し込み、スイッチを入れて調理する



調理中は、ふたをおさえます。

続けて調理するとき


●4分連続して運転したときは、いったん2分 以上休ませます。

(休ませずに連続運転すると、故障の原因になります)

お願い

運転中はふたを手で押さえる

ふたが持ち上がって調理物があふれることがあ ります。 スイッチを切り、電源プラグを抜いて、調理した材料を注ぎ口から取り出す



- カッターの回転が止まったことを確認した後、 本体から取りはずします。
- ●上ぶたを反時計回りにまわし、注ぎ口をあけま す。
- ●上ぶたを押さえて注ぎます。

(使用中に運転が止まったとき

●材料が多すぎたり、材料の粘り気が強いと本体に内蔵させた過負荷保護装置が働いて止まります。

運転が止まったときは

①スイッチを切る。

②ボトルを本体からはずす。

③ボトル内の材料が多いときは材料を減らし、 材料の水分が少ないときは液体を加えて再び 使用する。

(過負荷保護装置は、本体からボトルをはず すことでリセットされます)

材料の準備

⚠注意



40℃以上の熱い材料はボトルに入れない

禁止 ふきこぼれによるやけどや、ボトル 割れによるけがの原因になります。



カッターは鋭利なので直接手 を触れない

接触禁止けがの原因になります。

材料	1回に調理できる分量		下ごしらえ	
1217	材料の最大量(目安量)	加える液体の目安	1003/6	
水で戻した大豆	付属のカップ1杯分 (約70g)	500ml	乾燥大豆を洗って、3倍量の水(分量外) に8時間以上浸して水気を切る。(冬場は 長めに浸す)	
ぶどう	約120g		ぶどうの実を房からはずし、水洗いする。	
お茶の葉	約20g	500ml	.—	



調理のポイント

材料と液体の量を守ってください

お願い

材料は最大目盛以上入れない

材料が多いとうまくかくはんできないことがあります。

1回の運転で調理できる分量は、付属のカップ1杯分です。分量を守ってください。

絞れない材料

- ●**粘りけの強いもの** じねんじょ、つくねいも、とろろいも、 ペットフード、ゆでたじゃがいも、など
- ●生野菜、肉、魚など
- かたいもの乾燥大豆、穀類など
- 食品以外のもの接着用のり、紙など
- **市販の氷** 大きくてかたい氷、

大きく Cかたい水、 溶けかけていたり、すでに細かくなっている 氷など

水分量の少ないもの 水分を加えるか水分量の多いものといっしょに 絞ってください。

メニュー例

(1カップ:200ml、大さじ1:15ml)

豆乳

材料(2人分)

乾燥大豆 ………100g 水 ……500ml



作りかた

- 1 大豆をよく洗い、3倍量の水(分量外)に8時間以上浸してもどし、 水気を切る。
- 2 ボトルに水500mlを入れる。
- 3 付属のカップ1杯分の1を投入口から入れて、約20秒運転する。
- **4 3**を2回行い、最後は約40秒運転し、鍋に豆乳を入れる。(豆乳を注いだ後に再度数秒間運転すると、さらにしぼることができます。)
- **5** 鍋を火にかけて沸とう後、焦げつかないようにかき混ぜながら弱火でさらに約5分煮る。

お願い 豆乳は必ず火を通す

十分に火を通さないまま飲むと、下痢などの原因になります。

のどごしを良くしたい場合は、市販のこしあみやペーパーフィルターなどをお使いください。 フィルターの中に残ったおからは、別な料理で楽しめます。

卯の花

材料

長ねぎ (3mmの小口切り)2/3本
, 「しいたけのもどし汁+だし1カップ
A [しいたけのもどし汁+だし1カップ の糖/しょう油/みりん各大さじ1
サラダ油大さじ1

作りかた

- 1 鍋に油を入れて熱し、にんじん・油揚げ・しいたけを炒める。
- 2 1に油が回ったら、Aとおからを加えて中火で混ぜながら、煮汁が無くなるまで煮る。
- 3 最後に長ねぎを加え、しんなりしたら火を止める。

ぶどうジュース

材料(2人分)

ぶどう (皮付きのまま) ………1房 (約350g) (巨峰、レッドグローブ、マスカットなど果汁の多いもの)

作りかた

- ぶどうを房からはずし、水洗いする。
- 2 投入口から3回程度に分けて入れ、2回目まで は約10秒ずつ運転する。
- 3 3回目に入れたあと、約20秒運転する。

茶な

材料

緑茶葉……約20g 水 ……約500ml


作りかた


- ボトルに水を500ml入れる。
- 2 投入口から緑茶葉を入れる。
- 3 約10秒運転する。

ミル・お茶ミル

各部のなまえ

●お使いになる前に本体以外の各部品を洗います。





組み立てかたはずしかた




カッターは鋭利なので直接手を 触れない

接触禁止けがの原因になります。

組み立てかた

1 ミル用ボトルサポートにパッキンをはめる

パッキンは指で押さえつけながら、みぞに しっかりはめます。



2 ミルボトルまたはお茶ミルボト ルにミル用ボトルサポートを取 り付ける

ミルボトルまたはお茶ミルボトルを手で押さえ、ミル用ボトルサポートを反時計回りに回して、しっかりしめます。



はずしかた

1 ミル用ボトルサポートをミルボトルまたはお茶ミルボトルからはずす

ミルボトルまたはお茶ミルボトルを手で押さえ、ミル用ボトルサポートを時計回りに回して、はずします。



7 パッキンをはずす

竹ぐしなどの先が細く、長いものではずします。




お願い 傾いて取り付けていないか確認する

水もれの原因になります。




ミルボトルまたはお茶ミルボトルにボトル サポート (ミキサー用) を取り付けない カッターが欠ける原因になります。



準備

材料を準備する (→30ページ) スイッチが入っていないことを確認する

ミルボトルに材料を入れ、 ミル用ボトルサポートを しめ、本体にセットする




- ●ミル用ボトルサポートはしっかりしめます。
- ずトルは傾きの無いようにセットします。

ドライメニュー(粉砕)を作るとき

●ボトルの水気をしっかり取っておきます。

材料の入れかた

●記載メニューを参考に1回に調理できる最大 量を超えないでください。 2 電源プラグを差し込み、 ミルボトルを手で押さえな がらスイッチを入れる



●約20~60秒の運転時間で仕上がります。 食品の状態を見ながら時間を加減してください。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを切り、カッターの回転が止まって から材料を減らします。

お願い

●運転中にボトルがぐらつかないよう、 ミルボトルを手で押さえて運転する ボトルがぐらつくと、うまく調理できないこ とがあります。

⚠警告




カッターは鋭利なので直接手を触れない

けがの原因になります。

禁止


3 スイッチを切り、 電源プラグを抜く



続けて調理するとき

●1回の運転は1分以内とし、続けて使うときはいったん2分以上休ませます。 (休ませずに連続運転すると、故障の原因になります)

調理した材料を取り出す



- ●カッターの回転が止まったことを確認した後本体から取りはずします。
- ●乾物の粉砕後はカッターが熱くなっているので、直接手を触れないでください。

使用中に運転が止まったとき

●材料が大きすぎたり、多すぎたり、粘り気が 強いと過負荷保護装置が働いて止まります。

運転が止まったときは

①スイッチを切る。


②ミルボトルを本体からはずす。

③ミルボトル内の材料が大きいときは小さく切りなおし、多いときは材料を減らし、材料の粘り気が強いときは液体を加えて再び使用する。 (過負荷保護装置は、本体からミルボトルをはずすことでリセットされます)

準備

材料を準備する (→31ページ) スイッチが入っていないことを確認する


ま茶ミルボトルに材料を入れ、 ミル用ボトルサポートをしめ、 本体にセットする



- ●ミル用ボトルサポートはしっかりしめます。
- ずトルは傾きの無いようにセットします。

材料の入れかた

●記載メニューを参考に1回に調理できる最大 量を超えないでください。 2 電源プラグを差し込み、 ミルボトルを手で押さえな がらスイッチを入れる



●約15~60秒の運転時間で仕上がります。 食品の状態を見ながら時間を加減してください。

異常音や振動が大きいとき

●スイッチを切り、カッターの回転が止まって から材料を減らします。

お願い

●運転中にボトルがぐらつかないよう、 お茶ミルボトルを手で押さえて運転する ぐらつくと、うまく調理できないことがあり ます。

⚠警告




カッターや、回転部を露出したままで運転しない

けがの原因になります。


禁止

3 スイッチを切り、 電源プラグを抜く



続けて調理するとき

●1回の運転は1分以内とし、続けて使うときはいったん2分以上休ませます。 (休ませずに連続運転すると、故障の原因になります) 調理した材料を取り出す



- ●カッターの回転が止まったことを確認した後、 本体から取りはずします。
- ●粉砕直後はカッターが熱くなっているので、直 接手を触れないでください。

ミル・お茶ミル

材料の準備/メニュー例

(1カップ: 200ml、大さじ1:15ml、小さじ1:5ml)

ミル/ドライメニュー

材料	1回にできる最大量	下ごしらえ	運転時間の目安	利用例
煮干し	30g	頭と腹ワタを取り除き 小さくちぎる。	50秒	だし汁・ふりかけ お好み焼き
コーヒー豆	50g		30秒	コーヒー
けずりぶし	6g	削ってあるものを準備	20秒	だし汁・ふりかけ お好み焼き
焼きのり	1枚	2~3cm角に切る。	20秒	ふりかけ・お茶漬け
ごま	大さじ3 (約25g)	よく煎った後冷ます。	15秒	ごまあえ
大豆	50g	よく煎った後冷ます。	50秒	きな粉

ミル/ウェットメニュー

材料	材料(1回にできる最大量)	下ごしらえ	運転時間の目安
フレンチ ドレッシング	サラダ油・・・・・1/2カップ 酢・・・・・1/4カップ 塩・・・・・小さじ1/2 こしょう・・・・・・・少々		15秒
ごまだれ	白ごま		20秒
アップルソース	りんご	リンゴは皮をむき、芯を取 っていちょう切りにし、柔 らかく煮て冷ましておく。	15秒
トマト風味の ポテトスープ (離乳食)	じゃがいも小1個(約70g) 牛乳1/4カップ バター小さじ1 無塩トマトジュース大さじ2	じゃがいもは皮をむき、1~ 2cm角に切ってゆで、バター をのせて溶かし冷ましておく。	15秒
かぼちゃの マッシュ (離乳食)	かぼちゃ50g 生クリーム1/4カップ	かぼちゃは厚めに皮をむい て種を取り、1〜2cm角に 切って蒸し、冷ましておく。	20秒



40℃以上の熱い材料はボトルに入れない

ふきこぼれによるやけどや、ボトル割れによる 禁止けがの原因になります。

お茶ミル

I		材料	1回にできる最大量	粉砕時間の目安
ſ	€ 3.75	煎茶·玉露	20g	60秒
	緑茶	ほうじ茶・番茶	15g	60秒
	¢т ';;	ダージリン、ウバ、キーマンなど	15g	50秒
	紅茶	アールグレイなど、乾燥茶葉以外の材料を加えたフレーバードティーは使用しないこと		

お茶の葉2.5gで小さじ約1杯分の粉末茶ができます。

粉末茶の利用例

グリーンティー

お湯	200ml
粉末茶	小さじ1
	湯を注ぎ粉末
茶を入れて	よく混ぜる。
冷水を使用	すると、おい

しい冷茶が楽しめます。

お茶ミルク

牛乳 ······200ml 粉末茶……小さじ2 ガムシロップ ……お好みで 1.コップに牛乳を注ぎ、 粉末茶とお好みでガム シロップを加えてよく 混ぜる。



お茶もち

切りもち…	2切れ
きな粉	大さじ2
粉末茶	小さじ2
砂糖	大さじ1
	المقالف والمستوال وال

1.切りもちは焼いた後、 サッとお湯を通し、や わらかくしておく。

2.きな粉・粉末茶・砂糖を 混ぜ、おもちにかける。



その他

天ぷらのころもや チャーハンなどの料理に 混ぜたり、クッキーや ケーキの生地などの お菓子に混ぜる。





調理できない材料

●非常にかたいもの かつおぶし、うこんな どの漢方薬類など



●生野菜、肉、魚など



●食品以外のもの 接着用のり、紙など



お茶ミルではお茶の葉以外の材料は調 理できません

お願い

●材料の分量を守る

記載メニュー例の最大量以上は入れないでください。

- ●ミルでドライメニューを作るときは 湿っている材料はよく乾燥させてから調理してく ださい。
- ●ミルでウェットメニューを作るときは 空回りするときは液体を少量加えてください。
- ●お茶の葉は

乾燥しているものを使います。 茎は取り除いて粉砕します。(茎が混ざっていると うまく粉砕できないことがあります)

お手入れのしかた

注意



カッターは鋭利なので直接手を 触れない

接触禁止しがの原因になります。

■樹脂部分の変色について

にんじん・葉菜類・お茶などを調理すると、ふた・カ スケースなどの樹脂部品に色素が付着し変色すること がありますが使用上は差し支えありません。

付着した色素は水洗いしても完全には取れませんが、 乾くとより落ちにくくなるので使用後は早めに水洗い してください。

お願い

- ●部品は使用のたびに洗う
- ●樹脂部分を食器洗い乾燥機や食器乾燥器 で洗浄したり乾燥させない また煮沸消毒しない

樹脂部分が熱により変形する原因となります。

- ●漂白剤を使用しない 変質や腐食による破損の原因となります。
- ●ボトルは金属タワシ、みがき粉では洗わ ない

ボトルに傷がつき、ボトルの割れによるけがの 原因となります。

ふきんでふく


バスケット


からぶきまたは水を含ませた 網目のうらとおもてを、ブラ 手を触れないように、ブラシ シで流し洗いする


カッター

を使って流し洗いする

●ベンジンなどでふくと、ひび割 れや変形の原因となります。








その他の部品(各種ボトル、ふた、パッキンなど)


やわらかいスポンジで洗う

ファイバーフィルター

パッキンをはずして、網目の うらとおもてをブラシで流し 洗いする







カスケースの注ぎ口カバーははずれ ます。汚れが気になるときは、取り はずして洗ってください。

●収納の際には水気をしっかり取ってから組み立てて、しまってください。 組み立てかた/はずしかた:ジューサー(→9ページ) ミキサー(→15ページ) ミル・お茶ミル(→25ページ)

修理サービスを依頼する前に

で使用中に異常が生じたときは、スイッチを切って次の点をお調べください。

	こんなとき	点 検	直しかた	参照ページ
スイッ	チが入らない	本体に正しく部品がセットされ ていますか。	正しく部品をセットする。	9,16,20, 26,28
	途中で運転が 止まった	カスケース内の絞りカスがいっ ぱいになっていませんか。	カスを捨て、部品をよく洗 ってから再びセットする。	9,11
ジュ	振動音が大きい または、ジュースが	カスケース内やバスケットにカ スが多く付着していませんか。	カスを捨て、部品をよく洗 ってから再びセットする。	9
- -	絞れなくなる	材料を投入口にたくさん入れす ぎていませんか。	材料を減らす	12
1		ピストンを強く押していませんか。	ピストンをゆっくり押す。	10
	ジュースに カスが多く混ざる	カスケースから注ぎ口カバーが はずれていませんか。	カスケースに注ぎロカバー を取り付ける。	8
	途中で運転が 止まった	材料が多く入っていませんか。	ボトル内の材料を一度すべ て取り出し、減らした材料 を入れて再びセットする。	17,18
1500 1000		材料が大きくありませんか。	小さくした材料を使用する。	18
±	水もれがする	パッキンが正しく入れてありま すか。	正しく部品をセットする。	15
手サイ		ボトルがボトルサポートに正し く取り付けてありますか。		
•	空回りする	氷が多く入っていませんか。	材料を減らす。	18
	本体より油焼けの	材料が多く入っていませんか。	材料を減らす。	18
	ようなにおいがする	連続4分以上運転していませんか。	しばらく休ませる。	17
		粘り気の強い材料を使っていま せんか。	粘り気の強い材料は 使わない。	18
a	途中で運転が 止まった	材料が多く入っていませんか。	上ぶたをあけ、投入口から 材料を取り出して再びセッ トする。	22
ラッパ	豆乳やジュースに カスが多く混ざる	豆乳&ファイバーフィルターの パッキンが正しくセットされて いますか。	正しく部品をセットする。	20,21
サナル		ふたは正しくセットされていま すか。		
9		ふたを押さえて注いでいますか。	ふたを押さえて注ぐ。	21
當	本体より油焼けの	材料が多く入っていませんか。	材料を減らす。	21
醫	ようなにおいがする	連続4分以上運転していませんか。	しばらく休ませる。	21
		水分が少なくありませんか。	水分を足す。	21

それでも異常のある場合は、35ページの保証とアフターサービスをご参照ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

修理サービスを依頼する前に (つづき)

こんなとき	点検	直しかた	参照ページ
途中で運転が 止まった	材料が多く入っていませんか。	ボトル内の材料を一度すべ て取り出し、減らした材料 を入れて再びセットする。	27,31
材料がもれる	パッキンが正しく入れてありますか。	正しく部品をセットする。	25
	ミルボトルがミル用ボトルサ ポートに正しく取り付けてあり ますか。		
本体より油焼けの ようなにおいがする	連続1分以上運転していませんか。	しばらく休ませる。	27
お茶の葉がもれる	パッキンが正しく入れてありますか。	正しく部品をセットする。	25
	お茶ミルボトルがミル用ボトル サポートに正しく取り付けてあ りますか。		
本体より油焼けの ようなにおいがする	連続1分以上運転していませんか。	しばらく休ませる。	29

それでも異常のある場合は、35ページの保証とアフターサービスをご参照ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

		ジューサー	ミキサー	ミキサー	ミル	お茶ミル			
		<u> </u>	ニキリー	(豆乳&ファイバーフィルター使用時)		のホール			
電源	電源 100V 50/60Hz共用								
消費電	力	210W	175W	200W	約104W	約104W			
回転数	t	13,500回転/分 (無負荷)	9,800回転/分 (定格水負荷)	9,000回転/分 (定格水負荷)	14,900回転/分 (無負荷)	14,900回転/分 (無負荷)			
grafe (TO) grafe (FO) (FO) grafe (FO) (FO)	幅			207mm					
大きさ	奥行	155mm							
	高さ	277mm	3	62mm	279mm	263mm			
質量	4 A B	2.5kg	6	2.8kg	2.1kg	1.8kg			
定格時	間	連続	(4分間運転2分	連続 分間休止のくり返し)	連続 (1分間運転2分間休止のくり返し)				
コードの	D長さ	1.2m							
容器の容量		ジュースケース 約500ml	ボトル ボトル 約700ml 約500ml		ミルボトル 約200ml	お茶ミルボトル 約50ml			
付属品	付属品 ブラシ1個 計量カップ1個								

● 海外での使用、取扱いについて この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や電源周波数の異なる国では、使用できませ ん。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

電話で 24間

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

上記以外

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、山梨県、)044-543-0220

) 06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

新製品などの商品選び、

お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

66 0120-1048-86

※電話受付:365月:24時間受け付けます。※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(一体)

西日本地区(

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から本 体は1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●ジューサーミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上 げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 **技術料** 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利	お買い上げ日		年	月	日
メモ	お買い上げ店名	電話	()	

お買い上げの販売店名を記入しておくと便利です。

長年ご使用のジューサーミキサーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかっ たりする。
 - 運転中に異常な音や振動がする。

● 電源コードや電源プラグが異常に熱い。

- ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭い がする。
- ◆ その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のた め、スイッチを切り、 電源プラグをコンセ ントから抜いて、必 ずお買い上げの販売 店に点検・修理をご 相談ください。

持:入修秤

東芝ジューサーミキサー保証書

1330	<u></u>	2/I												
形	名	JC	-AL	2、	JC	C-MY	/2							
★	お名前	ふりが	T .											様
客様	ご住所	₹□]-[
	電話	市外	Ī			ī	內				番号			呼
保証期間	本		7 4	Ŧ		*	おり	買しり	上げ	Ή				
期間	体		1 1	Ŧ] 4	¥[I]月[ヨから	5
★ご販売店	住	所·店	Ż				Ą	話						

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者(保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 クッキングハウスホールドクリエーション部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変 (地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月			
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)